日立過熱水蒸気オーブンレンジ 型式 MRO-FV200


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載 ページです。

### 初めてお使いになるときの準備

壁などとの間をあけて設置し、 アースを取り付ける

> 安全上のご注意 -> P.8、9 をお読みになり正しく 設置してください。



背面・左右側面は壁に ピッタリ設置できます。 排気が直接当らないように 据え付けてください。あらか じめアルミホイルを壁面に 貼ると汚れを防止できます。

- 💋 トリブル重量センサー(GPS)の0点調節をする
  - 電源プラグをコンセントに差し込み、一度ドアを開ける 電源が入り、表示部に「O」が表示されます。
  - 加熱室底面にテーブルプレートをセットする(「テマエ |の刻印を手前に)
  - ドアを閉めて とりけし を3秒間押し続ける 「ピッ」とブザーが鳴り、数秒後、O表示で ○点調節が終了します。 → P.5
- 🚱 空焼き(脱臭)をする
  - デーブルプレートをはずす
  - 🕗 空焼き(脱臭)をする 🔝 P.5





オート調理の使いかた (ハンバーグの例) → P.35、36、134

ドアを開ける



## 水道水を給水する

- 給水タンクを本体から引き出す
- 🙎 給水口ふたを開いて給水する

給水口内の棒(満水ゲージ) 先端までで満水です。 (水平にして確認する)

- 合水口ふたを閉める
- 4 給水タンクを本体に セットする 周囲のレッグカバー と同じ位置まで押し

込みます。





を回し「30 ハンバーグ」を 選択する



を押す 終了音が鳴ったら食品を取り出す

## 手動調理の使いかた → P.38~47)

### ドアを開けると電源が入ります

#### 電流プラグをコンセントに差込んだだけでは電流が 入りません。

電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作が無い と自動的に電源を切り、表示部の「O」も消え、ボタンを押し ても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り、表示 部に「O」が表示され、ボタンを受け付けます。

#### 0点調節のお願い

●日常ご使用の隠も、ときどきO点理筋を行ってください。 調理を上手に仕上げるためです。 → P.5

## お願い

- ●使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを 使用した場合はカビや雑菌が発生しやすくなります。
- 長時間使用した場合はスチームの噴出口が詰まることがあります。
- ■スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、 確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入で行うと「給水」 表示が出てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。
- スチーム、過熱水蒸気を使った後にはパイプの水抜きをしてください。

加熱室奥面の穴の中が、明るくなったり、暗くなったりします。 加熱室の温度を一定にするため、熱風 ヒーターの通電を断続するためです。



- 調理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜き を行ってください。 → 本書P3「パイプの水抜き」
- ●加熱室の温度が冷えてから、加熱室内に付着した水滴をふき取ってください。

## 知っておいていただきたいこと

下記の内容に十分ご注意いただき、ご使用ください。

### パイプの水抜き → P.51

- デーブルプレートをセットして、ドアを 閉める
- ② 表示部の「O」を確認し、給水タンクを 本体から引き抜く
- 3



を押し、「26 清掃」を 選択する

メニュー 選択 温度 時間



を押す

終了音が鳴ったら水抜き完了

### レッグカバーのお手入れ → P.50

●レッグカバーはスチーム調理など、湯気が結露したときの露受けです。こまめにお手入れしてください。

給水タンクを外してから、左右奥に指 をかけ、手前に引いて外します。



給水タンクをはずしてから

### 肉や魚の解凍は トレーのままで

- ●包装を外し、トレーのままテーブル プレート中央にのせてください。
- ●半解凍は食品の中心が少し凍っている状態に仕上げます。 (解凍後3~5分放置して、自然解凍する)
- ●分量の目安は100~1000g
- ●グリル調理・オーブン調理の後は 加熱室が熱くなっているのでドア を開けて冷ましてから使ってくだ さい。→ P.33

# レンジ加熱で黒皿やグリル皿を使わない

●付属の黒皿や金属の調理道具 (アルミホイル・金串など)を使 わないでください。→ P.19 (付属のグリル皿はクッキング ガイドに記載の使いかたに限り 使えます。) → P.14~16



### 食品の分量に あった器の大きさ

- ●容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。
- ●適合する容器が無い ときは、「手動調理」で 様子を見ながら加熱 してください。

→ P.38

# 2個以上の食品の同時加熱

- ■分量を同じくらいに して飲みものは中央 部に寄せて、お総菜は 間を少し離して置きます。
- ■異なる容器や食品は うまくあたたまらない ことがあります。

2品を同時にあたため る場合。→ P.24、25





■異なる食品は手動調理 で様子を見ながら加熱。2品を同時にあたためる 場合。▶ P.24、25



1あたため6冷凍(左)と冷蔵(右)25朝食セット


以外の異なる食品はオート調理はできません。

# わがや流あたための使いかた(35ごはん~40お酒)


わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。 お好みに仕上げるため、使いかたに応じて以下の操作手順で行ってください。


## 使いかた 1 お手持ちの容器の重さを登録する

※35ではんの容器を2に登録し、その後、登録した容器であたためる場合。










登録できるメニューと容器の数			
メニュー番号	容器番号		
<b>35</b> ごはん	1~4		
36 冷凍ごはん	1~2		
<b>37</b> おかず	1~4		
38 汁もの	1~4		
39 牛乳	1~4		
40 お酒	1~2		




## を押し、お好みにより希望 の仕上がりに調節する

●仕上がり調節も登録されます。


『レンジ ○オープン 手動	20 (4.20	秒間)	76	
□グリル オート □通線水業等 級水	テーブル)	8	1 50	1234號
0スチーム				
①オープン 手機 ①グリル オート ①返職水満集 設水	(7-7)0		? <b>3</b> 5 <sub>8</sub>	1234 製
0スチーム	* 35ごはん)! 他のメニュー			
●終了まで	の時間	を表え	示しま	す。


# 使いかた 2 お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる


※登録してない茶わんで35ではんをあたためる場合。

















//	●スタートか を表示しま				IOg単位
	<ul><li>●レンジ 手着</li><li>○オープン 手着</li><li>○グリル オート</li><li>○週熱水蒸気 給水</li><li>○スチーム</li></ul>	( <del>7</del> -200)	•	 1 50	1234 1-4-9
	レンジ   オープン   手勤     グリル   オート   道熱水栗気   お水	<del>₹=</del> <b>23</b> ※ <mark>35ごはん</mark> 他のメニュ	は重量	35 2 52 をカロリ・ 読しません	表示します

●終了までの時間を表示します。

	(レンジ 手動)			_
1	□グリル オート □避脱水蒸気 200 ×	(7-7)	30.	1234 H·g·
П	0スチーム			


●終了すると「0」表示に戻ります。

登録した容器のメモとしてお使いください。 ●登録した内容を修正する際は同梱の「のり付きメモ 用紙」を貼付けてください。

	713/15 C 7/CC -0					
容器	メニュー					
容器番号	<b>35</b> ごはん	36 冷凍ごはん	<b>37</b> おかず	38 汁もの	39 牛乳	40 お酒
1						
2						
3						
4						

## 応用した使いかた 登録してある容器に別のメニューの食品を入れてあたためる

※37おかず容器番号1のあたためで登録した容器で35ごはんをあたためる場合。



## わがや流の上手な使いかた

- ●同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の登録の内容は消えます。
- ●電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- ■※※ を3秒間押すと、登録した35ごはん~40お酒までの内容を全て消すことができます。 メニューごとに登録したそれぞれの内容を消すことはできません。
- **▶容器計量せずにあたためた場合、あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで加熱時間を計算します。**

メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ	メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
<b>35</b> ご はん	100~300g	常温	→ P.23	38 汁もの	100~300g	常温	→ P.23
36 冷凍ごはん	100~300g	冷凍	→ P.23	39 牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.27
37おかず	100~500g	冷蔵	→ P.23	40 お 酒	100~300mL	常温	→ P.138

- ※常温は約20℃、冷蔵は約0℃~約5℃、冷凍は約-18℃を基準にしています。
- ※冷蔵のごはん、常温のおかずは、 1 あたためで加熱します。
- ※冷蔵の汁もの、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、様子を見ながら手動調理で加熱します。 [→> P.39、49]

同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因となります。●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は、上表の2倍が目安です。ただし、 37 おかず は1000g、 39 牛乳 40 お酒 は500mLまでにしてください。
- ●食品の置きかたは、テーブルブレート中央に寄せて並べてください。 (右図参照)
- ●食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わることがあります。
- **3個以上を同時に登録して使うことはできません。** (加熱むらとなり上手にあたたまりません)



## 

- ●のみもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後に、突然、沸とうして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。
- ●開口が細い容器は特に注意し、 小さなカップ、マグカップも 注意する。
- ●のみものは加熱前 と加熱後にかきま ぜる。



●オーブン調理・グリル調理・スチーム調理およびお手入れの脱臭と水抜きの後は、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)にふれない。

## こんなときは

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。→ P.52~57

修理を収集される別に次の点	および取扱説明書をもっ一度お調べください。→ P.52~57
現象	原因
電源が入らない 時々電源が入らない	●ドアを開閉し、表示部に「O」が表示されボタンやダイヤルを受け付けるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、キーを受け付けません)
オーブン予熱中に 庫内灯が消灯している	●予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室内の様子を見たい ときは 参拝 を押すと約5秒間庫内灯が点灯します。
冷凍したごはんやお総 <b>菜</b> などがうまくあたたまら ない	<ul><li>●必ず容器(平皿)にのせて加熱してください。容器(平皿)を使わないでラップに 包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。</li><li>容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。</li><li>●わがや流で登録した容器を用いてあたためると、適温に加熱できます。</li></ul>
レンジのとき 火花(スパーク)がでる	<ul><li>●黒皿(黒色ホー□ー皿)を入れ、「あたため」や「レンジ」で加熱していませんか。</li><li>●グリル皿にアルミホイルを敷いて加熱していませんか。</li><li>●テーブルブレートやグリル皿などに食品カスがついていませんか。</li></ul>
加熱室奥の熱風ヒーターが 赤熱したり、しなかったりする	●加熱室の温度を一定にして調理を上手に仕上げるため、熱風ヒーターを断続運転 します。異常ではありません。
加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもる ことがあります。 ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
加熱室内に水滴が付着 する	●スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。水滴はこまめにふきとってください。 → P.50
調理が終了してもファン の風切り音がする	● とりけい を押したときや調理終了後、電気部品を冷却するためファンが回転 する場合があります。
設定した温度が途中で 変わることがある	● オーブン (予熱あり)のとき、300℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に250℃になります。
300℃に設定できない ことがある	●加熱室が熱い場合、および予熱なしの場合の最大設定温度は250℃になります。